



## **JAROSLAV ČESAL - ELEKTRO**

**FÜGNEROVA 643, 336 01 BLOVICE**

*tel. fax: 371 522 315*



**OCELOPLECHOVĚ ROZVODNICE**

**VÝROBA - PRODEJ - DISTRIBUCE**



**JAROSLAV ČESAL - ELEKTRO**

FÜGNEROVA 643, 336 01 BLOVICE  
tel. fax: 371 522 315

**OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE**



USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ V ROZVADĚČI



USPOŘÁDÁNÍ PASOVIN ROZVADĚČE 2 x 1000 A



ROZVADĚČ RH 2 x 1000 A



PŘÍVODNÍ POLE 1000 A



ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ  
DO 63 A





**JAROSLAV ČESAL - ELEKTRO**

FÜGNEROVA 643, 336 01 BLOVICE  
tel. fax: 371 522 315

**OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE**

## JMENOVITÝ PROUD

**JMENOVITÝ PROUD ROZVODNICE JE:**

**6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 28 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 400 A, 600 A, 1000 A.**

**URČUJE SE PODLE JMENOVITÉHO PROUDU VSTUPNÍHO ČLÁNKU**

## PROVEDENÍ ROZVODNIC podle způsobu osazení

### **VNITŘNÍ**

**"P" - POVRCHOVÉ - k osazení na zeď s přívody a vývody spodem i horem**

**"Z" - ZAPUŠTĚNÉ - k osazení do zdi s přívody i vývody zadem**

**SKŘÍŇOVÉ (stojany) - k osazení na kabelový kanál s přívodem i vývodem spodem i horem**

### **VENKOVNÍ**

**SKŘÍŇOVÉ PV DO 250 A**

**SKŘÍŇOVÉ RA DO 1000 A**

**VENKOVNÍ SPECIÁLNÍ S IP 44**

**ROZMĚRY DLE MÍSTNÍCH POŽADAVKŮ**

**STAVENIŠTNÍ PŘENOSNÉ.**

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA ROZVODNIC

**- barva základní**

**- barva vrchní - tepaný lak**

**- barva RAL struktur. lak**

**- otěruodolná**

**- odolná proti venkovním vlivům**

**- po dohodě možnost ochrany žárovým zinkováním.**



**JAROSLAV ČESAL - ELEKTRO**

FÜGNEROVA 643, 336 01 BLOVICE  
tel. fax: 371 522 315

**OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE**

## ROZMĚRY

### **"P" POVRCHVÉ**

300 / 300  
300 / 600  
600 / 300  
600 / 600  
600 / 900  
600 / 1200  
600 / 1500  
1000 / 600 *staveništní*

#### **HLOUBKA**

150  
200  
250

### **"Z" ZAPUŠTĚNÉ**

300 / 300  
300 / 600  
600 / 300  
500 / 500  
600 / 600  
600 / 900  
600 / 1200  
600 / 1500  
700 / 900

### **SKŘÍŇOVÉ**

400 / 2250  
600 / 2250  
800 / 2250

#### **HLOUBKA**

300  
400  
500

**PV 1055 / 1200 / 800**  
**RA 1400 / 1550 / 600**

## ROZVODNICE ELEKTROMĚROVÉ RE

RE 1 DO 50 A  
RE 2 DO 80 A

} **PŘÍMÉ**

RE 3 DO 160 A  
PV DO 250 A  
RA DO 1000 A

} **PŘEVODOVÉ**

### **RA DĚLÍME NA :**

RA - ČINNÉ  
RAH - ČINNÉ S PŘIJÍMAČEM HDO  
RAJ - ČINNÉ A JALOVÉ  
RAJA - ČINNÉ A JALOVÉ S AMPERMETREM PRO MĚŘENÍ MAXIMA  
RAJA 1 (2) - ČINNÉ A JALOVÉ S AMPERMETREM A S POČTEM VÝVODŮ



**JAROSLAV ČESAL - ELEKTRO**

FÜGNEROVA 643, 336 01 BLOVICE  
tel. fax: 371 522 315

**OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE**

---

## KRYTÍ

**ZÁKLADNÍ KRYTÍ ROZVODNIC, BĚŽNĚ VYRÁBĚNÝCH JE:**

**IP 00 / IP 20 / IP 40**

**STAVENIŠTNÍ ROZVODNICE IP 43**

## OZNAČENÍ VELIKOSTI

**VELIKOSTI ROZVODNIC SE UDÁVAJÍ JMENOVITÝM ROZMĚREM V POŘADÍ :  
ŠÍŘKA, VÝŠKA, HLOUBKA.**

## ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

- 1. PROVEDENÍ ROZVODNICE (nástěnná, zapuštěná)**
- 2. JMENOVITÉ ROZMĚRY**
- 3. JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJŮ**
- 4. U NÁSTĚNNÝCH POČET A VELIKOST VÝVODEK**